

Happy Call 中文 简易使用小册



Origin HappyCall





- 烹饪时请不要离开，如果要离开，即使是在烹饪中也要把火源关闭。
- 会导致食物糊锅或者产品受损。
- ★ 有灼伤的危险。



- 使用中安全第一，本产品连接部位装有安全销。
- ★ 在本产品分离过程中能防止为发生的安全装置。



- 本产品为功能性锅，上端和下端在高度和重量上的设计都不同。
- 食物熟透了以后盛食物时，要让重量较重的下锅身朝下放置，把上锅身锅盖打开盛食物。



- 要盛食物时不要把重量较重的下锅身朝上开启。
- 失去重心，锅会往后倒或者掉到地上。



- 把锅放到燃气灶上烹饪时，请确认锅是否稳定地放在了燃气灶的脚架中心。
- 锅偏离脚架中心或者太往一侧歪，会导致锅掉落。
- ★ 有导致灼伤或者破损。



- 使用中或使用后清洗要打开手柄时，不要用力过猛或者掉落。
- 手柄用力向两侧开或者受到冲击的话两面连接销会破损。



双面锅安全须知：

- 1、除了原有的烹调用途之外，切勿将此锅作任何其他用途。
- 2、切勿放入一般的烤炉或微波炉中使用。
- 3、切勿擅自以任何方式篡改平底锅及其部件，以免发生与气体相关的爆炸而造成破坏。
- 4、平底锅一旦烧热，切勿触摸锅身的任何金属部份。
- 5、每次把液体、油或食物加入已烧热的平底锅时，宜小心处理，慎防泼溅。
- 6、务必确保气口朝向一个没有任何障碍物或无人阻挡的安全方向，以免发生灼伤事件。
- 7、切勿把空无一物的平底锅放在开着的火炉上太久，以免形成变色污点（在高温下），损坏硅氧密封垫及不粘底表层。
- 8、切勿烧热或刮损握柄上的磁案件，以免造成磁力减弱及导致平底锅无法妥当锁合。
- 9、每次煮好之后宜以倾斜角度慢慢地把平底锅打开，好让凝缩于上锅的蒸汽和油脂能通过排气口妥善当地在油脂滴盘中。
- 10、使用时请用中，小火烹饪，避免使用大火，本锅为环保节能产品，导热快。
- 11、每次打开锅身前，务必确保油脂滴盘的滴口向上。以免出现不必要泼溅事故。
- 12、如果你需要将上锅竖立开着，以便调拌或兜抄锅内食物，宜小心处理，慎防烫伤你的手。
- 13、锅身外层为陶瓷层——既防热又容易清理。不过，任何残留的食物、污垢、油污或碳垢，要是没有被清洗而随后一次又一次被燃烧，这些污垢就会黏附在锅身外层，而且很难予以洗净。
- 14、此锅不宜放入洗碗机内洗涤

